

使用後 清潔機身外殼

1. 用半濕毛巾抹淨機身



2. 抹淨整流板



約1-2星期 清潔整流板和過濾網

① 1. 把整流板拆下，板下方的磁石與機身分開



2. 除下掛鉤，拭抹



② 1. 除下過濾網，一隻手固定過濾網，便可開啟黑色開關，即可除下



2. 使用清水及海棉(或柔軟潔具)清洗即可。如頑固油積可使用洗潔精/去油產品



③ 1. 除下集油盒，於機身下方拉趟出



2. 使用清水及海棉(或柔軟潔具)清洗即可。如頑固油積可使用洗潔精/去油產品



約6-12個月 (視乎油積多少情況而定) 清潔渦輪千葉扇及風槽 *安全起見，請先移除插蘇，折斷電源

① 拆除安全網：
1. 用十字螺絲批除下2粒螺絲 2. 卸下安全網



② 拆除風扇外環：
1. 用十字螺絲批除下1粒螺絲 2. 卸下外環



③ 拆除渦輪千葉扇：
1. 首先扭出六角螺絲(順時針方向)



2. 抽出渦輪千葉扇，清洗



④ 拭抹風槽(見圖中間是摩打，不可拆除)



香港、澳門及廣東省總代理
Hong Kong, Macau, Guangdong Province Sole Agent

富達(遠東)貿易有限公司
FIDELITY (FAR EAST) TRADING CO., LTD.

☎ (852) 2686 8229

✉ info@ff888.com

🌐 www.ff888.com

您的滿意
我的誠意

ff888com